

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



902000 KNÄSKYDD

Knäskydd för arbete på knä.

Passar alla Tranemos knäskyddssockor. Levereras parvis utan förpackning.

Färg: 06 grå

Storlek: One size

Kvalitet: : 100% EVA, EN ISO 11612 A1